




Taille des Capteurs Photo : différents formats




Taille des Capteurs Photo : quelques exemples




Capteur numérique plein format (Full Frame)
Ex : Nikon D610, Df, D4s / Canon 5D Mark III, 6D / Sony Apha 7 et 7R, RX1 et RX1r




Capteur numérique APS-C
Ex : Nikon D3300, D5300, D7100




Capteur numérique APS-C
Ex: Canon 1200D, 100D, 700D, 70D, 7D



Capteur format 4:3 - 18,7 x 14 mm
Ex : Canon G1 X Mark II



Capteur numérique 4:3
Ex : Panasonic Lumix G : GM1, GF5, G6, GH4 / Olympus Pen : E-P5, E-PL5, E-PM2, OM-D : E-M1, E-M10



Capteur numérique 1 pouce
Ex : Nikon CX sur les Nikon 1 (J3, V3, S1) / Sony RX100 Mark II, RX10



Capteur numérique 1/1,7"
Ex: Canon PowerShot G16, S200 / Panasonic LX7



Capteur numérique 1/2"
Ex : Fujifilm FinePix F900EXR, HS50EXR



Capteur numérique 1/2,3"
Ex : Panasonic Lumix TZ60 / Canon SX700 HS / Sony HX60



Capteur numérique 1/2,5"

Comparatif des tailles des capteurs photo numériques

