


Un exemple de Reflex Numérique << Milieu de Gamme >> : Le NIKON D7200



Un exemple de Reflex Numérique << Milieu de Gamme >> : Le NIKON D7200


Vue 1/4



1	Microphone stéréo 163, 192, 273	7	Griffe flash (pour flash optionnel) 311, 319
2	Sélecteur du mode de déclenchement 8, 66	8	Commande 106, 289
3	Sélecteur de mode 6	9	Commande d'enregistrement vidéo 163
4	Commande de déverrouillage du sélecteur de mode 6	10	Commutateur marche-arrêt 5, 24
5	Œillet pour courroie d'appareil photo 20	11	Déclencheur 34, 35
6	Commande de déverrouillage du sélecteur du mode de déclenchement 8, 66	12	Commande 109, 194
		13	Repère du plan focal (∞) 98
		14	Écran de contrôle 9

Un exemple de Reflex Numérique << Milieu de Gamme >> : Le NIKON D7200


Vue 2/4



1 Flash intégré36, 144	11 Commande de déverrouillage de l'objectif.....29
2 Miroir71, 324	12 Commande de mode AF..... 84, 90
3 Levier de couplage photométrique..... 352	13 Sélecteur du mode de mise au point 83, 97
4 Repère de montage de l'objectif ...23	14 Prise pour microphone externe 193, 319
5 Commande $\frac{1}{BKT}$ 144, 146, 151	15 Port USB
6 Récepteur infrarouge (avant) 157	16 Connecteur HDMI 319
7 Commande BKT 198, 203, 207	17 Prise pour accessoires 160, 227
8 Cache du port USB et de la prise pour microphone externe 193, 319	18 Prise casque 193
9 Cache du connecteur HDMI 319	
10 Cache du port pour accessoires et de la prise casque..... 160, 193, 227	

Un exemple de Reflex Numérique << Milieu de Gamme >> : Le NIKON D7200


Vue 3/4



<p>1 Illuminateur d'assistance AF 34, 277</p> <p>Témoin du retardateur 69</p> <p>Témoin d'atténuation des yeux rouges 145, 147</p> <p>2 Molette de commande secondaire 285</p> <p>3 Commande Pv 55, 167, 285, 288</p> <p>4 Commande Fn 76, 284, 288</p> <p>5 N-Mark (antenne NFC) 254</p> <p>6 Volet du logement pour accumulateur 22, 28</p>	<p>7 Loquet du volet du logement pour accumulateur 22, 28</p> <p>8 Volet de contact pour poignée-alimentation MB-D15 (en option) 319</p> <p>9 Cache du connecteur d'alimentation</p> <p>10 Contacts du microprocesseur</p> <p>11 Monture d'objectif 23, 98</p> <p>12 Couplage AF</p> <p>13 Filetage pour fixation sur trépied</p> <p>14 Bouchon de boîtier ii, 23, 319</p>
---	--

Un exemple de Reflex Numérique << Milieu de Gamme >> : Le NIKON D7200

Vue 4/4



1	Oculaire du viseur 10, 25	14	Molette de commande principale 285
2	Œillette en caoutchouc 70	15	Sélecteur multidirectionnel 15, 17
3	Réglage dioptrique 25	16	Commande OK (OK) 15, 17, 284
4	Commande AF-ON 94, 107, 285, 288	17	Loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point 89
5	Commande DISP 40, 246, 289	18	Volet du logement pour carte mémoire 22, 28
6	Commande INFO 39, 229	19	Voyant d'accès de la carte mémoire 35, 220
7	Moniteur 31, 39, 161, 185, 229	20	Commande EV 12, 31, 161
8	Commande MENU 16, 266	21	Récepteur infrarouge (arrière) 157
9	Commande WB 17, 112, 115, 119, 121, 245	22	Sélecteur de visée écran 12, 31, 161
10	Commande QUAL 38, 78, 81, 243	23	Haut-parleur 5, 178
11	Commande ISO 100, 104, 194, 231, 232		
12	Commande i 189, 233		
13	Commande info (info) 13, 185		